

- R8: Einstellung Steigung Fahrsignal
R33: Einstellung Totbereich Mittelstellung
R18: Einstellung Obergrenze Fahrsignal
JP1: Fahrtrichtungssignal
1-2: L-Aktiv (schaltet auf GND)
2-3: H-Aktiv (schaltet auf +12V)
JP2: Freigabe- / Rekuperationssignal
1-2: L-Aktiv (schaltet auf GND)
2-3: H-Aktiv (schaltet auf +12V)
JP3: Freigabe- / Rekuperationssignal
1-2: H-Aktiv
2-3: L-Aktiv
JP5: Relais Notbetrieb
1-2: NC
2-3: NO

B- (GND)

+U-Batt geschaltet

B+ (9 ... 82V)

Einhebelfahrerschalter EHS-U-1M
Z.Nr.: 11500082 Rev.02
Bestückungsplan
<c> N. Bode
Industrie- und Marineelektronik