

Dieses Blatt bitte zum Handbuch hinzufügen!

Achtung

geänderter und erweiterter Benutzerdialog über OnScreen-Dialog gegenüber Handbuch!

Taste 1: Dialogzeile abwärts

Taste 2: Dialogzeile aufwärts

Taste 3: Zählwert abwärts, Dialog bestätigen

Taste 4: Zählwert aufwärts, Dialog bestätigen

Einzelne Unterdialoge immer über Menüpunkt "Exit" oder "Mainmenu" verlassen.